

## Gebruikswijze: RC KALEI, kalkmortel voor buiten of binnen

- \* Vertrek van een poreuze, niet geschilderde ondergrond. Indien verf aanwezig, afbijten.
- \* Buitenmuren eerst ontmossen (met RC OS) indien nodig. Vervolgens reinigen met water.
- \* Diepe voegen herstellen, indien nodig, met RC Kalk St Astier.
- \* Sterk zuigende ondergronden kunnen voorbehandeld worden met RC fond om de zuigkracht te verminderen (fixateur)
- \* Buitenmuur goed voornatten (om snelle droging te voorkomen en beter uitstrijkvermogen te bekomen)
- \* Op een zak van 25kg, 6,5L à 7L water toevoegen. Rendement +/- voor 6 à 8 m<sup>2</sup>. Op een zak van 20kg, 5,2L à 5,6L water toevoegen.
- \* Aanbrengen met blokborstel met stijve haren en afwerken met blokborstel met lange, soepele natuurlijke haren.
- \* 2 lagen is beter, indien moeilijke muren.
- \* basisregel: de mortel is de BASIS voor de afwerking met RC Calco, kalkverf
- \* De kleur van de mortel is eventueel aanpasbaar d.m.v. van pigment aan te brengen in het aanmaakwater vooraleer het poeder toe te voegen.
- \* Eventuele bescherming kan met RC 805 ECO hydrofuge : Verbruik 0,5 l/m<sup>2</sup> (siloxanen watergedragen)

## Gebruikswijze: RC CALCO, kalkverf voor buiten of binnen

- \* Rechtstreeks aanbrengen op de RC Kalei mortel in 2 lagen.
- \* 1ste laag maximaal 20% verdunnen met zuiver water.
- \* Tussen de eerst en tweede laag moet men minstens 1 dag wachten (zeer belangrijk).
- \* 2de laag onverdund ! (of maximale verdunning van 5%.)
- \* Verwerking van de kalkverf met een blokborstel, nooit een gevelrol of andere rol gebruiken!
- \* Rendement ligt ongeveer op +/- 0,4kg/m<sup>2</sup>
- \* Kan ook aangebracht worden op snelbouwstenen rechtstreeks (of voorbehandelen met een voorstrijkmiddel, RC Fond)
- \* Eventuele bescherming met RC 808 AG, vocht-en oliewerend impregneerprodukt met anti-graffiti-eigenschappen.  
Met verfrol: verbruik +/- 0,4kg/m<sup>2</sup>

Geniet van het resultaat 😊

Voor meer info :

